

EL-PIAST

MINI (NW-_-_-F)

Page: 1


24VAC
GND
3.4
24VAC
GND
3.1
4.5
RS1U1
RS2U1
A
B
GND
1
2
3
SHIELD
Y9
AING
4.1
MASTER
HMI
Slave
Aout
Ain
A B G# A B A B
1 2 3 G 1 2 G
EL-Piast
ELP14R18-MOD
EL-PIAST
HMI Advance
OK
C/▲
RS485 B
RS485 A
24VAC
GND
N3
SHIELD
POWER
24VAC G
3.10
24VAC
GND
24VAC
GND
4.6
3.1



EL-PIAST

MINI (NW-_-_-F)

Page: 4